

Aufmaßanleitung Kellerschachtabdeckung KSA 09

Lichtschachtabdeckung mit Wandanschlussbürste



ACHTUNG!

Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift
2. Messgerät
3. Aufmaß- und Bestellblatt



1



2



3

2. Breite des vorhandenen Kellerschachtes Ermitteln

Ermitteln Sie die **Breite** Ihres vorhandenen Kellerschachtes. Messen Sie dazu die **Breite der Kellerschachtoffnung** inklusive der **Außenkante** des Lichtschachtes.



Dieses Maß verwenden sie als Bestellmaß und tragen es in das Aufmaßblatt als „Bestellmaß Breite“ ein.

Aufmaßanleitung Kellerschachtabdeckung KSA 09

Lichtschachtabdeckung mit Wandanschlussbürste

3. Tiefe des vorhandenen Kellerschachtes Ermitteln

Ermitteln Sie die **Tiefe** Ihres vorhandenen Kellerschachtes. Messen Sie dazu die **Tiefe der Kellerschachtöffnung** inklusive der **Außenkante** des Lichtschachtes.



Dieses Maß verwenden sie als Bestellmaß und tragen es in das Aufmaßblatt als „Bestellmaß Tiefe“ ein.

Aufmaßanleitung Kellerschachtabdeckung KSA 09

Lichtschachtabdeckung mit Wandanschlussbürste



Wichtig beim korrekten Aufmaß

Beachten der korrekten Messpunkte beim Ermitteln der richtigen Breite und Tiefe.



Messen Sie bis zu den Äußeren Kanten Ihres Kellerschachtes.

Aufmaßanleitung Kellerschachtabdeckung KSA 09

Lichtschachtabdeckung mit Wandanschlussbürste

4. Wählen Sie die Art der Befestigung ihrer neuen Lichtschachtabdeckung

Sie haben 2 Möglichkeiten ihre neue Maßgefertigte Lichtschachtabdeckung auf Ihrem vorhandenen Kellerschacht zu montieren.

Variante 1

Sie **Kleben** die Lichtschachtabdeckung mithilfe des auf der Rückseite befestigten **Butyl Kautschukbandes** auf Ihren vorhandenen Kellerschacht.



Variante 2

Sie **verschrauben** die Lichtschachtabdeckung mithilfe einer **Spenglerdichtschraube** und einer **Klemmmutter** die in den vorhandenen Rost eingeklemmt wird.



Aufmaßanleitung Kellerschachtabdeckung KSA 09

Lichtschachtabdeckung mit Wandanschlussbürste



ACHTUNG!

Wenn Sie einen Beton Lichtschacht mit der Lichtschachtabdeckung vollständig abdecken wollen ist nur eine Verschraubung durch das Gewebe möglich!



Mit der Befestigung durch Butylkautschukband ist kein Abdecken des kompletten Beton Lichtschachtes möglich!

Aufmaßanleitung Kellerschachtabdeckung KSA 09

Lichtschachtabdeckung mit Wandanschlussbürste

5. Berechnung der Bestellmaße

Bestellmaß Breite = Breite des vorhandenen Kellerschachtes

Bestellmaß Tiefe = Tiefe des vorhandenen Kellerschachtes



ACHTUNG!

Sollten Sie Fragen zum korrekten Aufmaß haben, kontaktieren Sie Bitte vor der Bestellung unseren Kundendienst unter

Tel.: 089 90139155 oder unter

vertrieb@insektenschutz-shop.de

Unsere Lichtschachtabdeckungen sind Maßanfertigungen und können weder umgetauscht noch zurückerstattet werden.



Haben Sie alle Maße geprüft?

Ihre Lichtschachtabdeckung ist nun ausgemessen.

Ihre persönliche Lichtschachtabdeckung bestellen Sie unter:

www.insektenschutz-shop.de